FINNCONT®
CONTINUITY

PWS
Part of the ESE World

Icon



Serviceanvisning

INSTALLATIONSANVISNING

Läs dessa anvisningar noggrant och följ de angivna instruktionerna.

Innehåll

1. VARNINGAR 3
2. RENGÖRING, SERVICE OCH UNDERHÅLL 4
2.1 Rengöring 4
2.2 Service och underhåll 4

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001

1. VARNINGAR

Följande varningssymboler gäller för installation, användning och underhåll av behållaren och dess utrustning. Varningssymbolerna i anvisningen anger både en allmän fara och mer specifika risker som är kopplade till respektive arbetsmoment. När dessa varningssymboler förekommer i anvisningen hänvisar de till de mer detaljerade varningar som beskrivs nedan. Mer produktspecifika varningar och symboler, som inte behandlas här, kan förekomma i andra avsnitt av anvisningen.

PRODUKTEN (ICON-INSAMLINGSSYSTEMET) ÄR ENDAST AVSEDD ATT ANVÄNDAS SOM ETT INSAMLINGSSYSTEM FÖR OLIKA ÅTERVINNINGSFRAKTIONER. BEHÅLLAREN SKA TÖMMAS OCH HANTERAS MED LÄMPLIG OCH GODKÄND LYFTUTRUSTNING. ALL ANNAN ANVÄNDNING KAN ÄVENTYRA SÄKERHETEN FÖR ANVÄNDAREN OCH OMGIVNINGEN SAMT ORSAKA SKADOR PÅ PRODUKTEN.

VARNINGAR

Risker vid felaktig användning
Felaktig användning av behållaren kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

- Hantera inte behållaren om du är trött eller påverkad av läkemedel, droger eller alkohol.
- Riskområdet vid lyft av stombrunnen eller lyftsäcken/-behållaren är 10 meter. Du får under inga omständigheter vistas, ens för ett ögonblick, under stombrunnen när den installeras eller under lyftsäcken/-behållaren när den lyfts eller töms. Se också till att inga utomstående vistas inom riskområdet under hanteringen.
- Använd endast utrustning och maskiner som är avsedda för ändamålet och som har besiktats enligt gällande kontrollintervall.
- Kontrollera märkningen på lyftutrustningen och att de periodiska besiktningarna har utförts enligt kraven.
- Överskrid aldrig de värden som anges för behållarens tekniska prestanda.
- Använd behållaren endast för de återvinningsfraktioner som den är avsedd och tillverkad för.
- Utför alltid en visuell kontroll för att säkerställa att produkten är hel och i brukbart skick innan lyftsäcken/-behållaren töms eller hanteras. Var särskilt uppmärksam på att lyftsystemet fungerar som det ska. Om du upptäcker avvikelser ska produkten tas ur bruk och arbetsledningen kontaktas för att vidta nödvändiga åtgärder.
- Ändra eller modifiera inte behållarens konstruktion eller dess tilläggsutrustning.
- Följ alltid gällande bestämmelser för arbetssäkerhet.

COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001

	**Risker orsakade av rörliga delar** De rörliga delarna kan orsaka klämskador eller skärskador på fingrar eller andra kroppsdelar. • Håll dig på långt avstånd från stombrunnen då den under installationen lyfts ner i installationsgropen. • Vistas aldrig under den upplyfta säcken eller lyftbehållaren.
	**Användning av personlig skyddsutrustning** Använd personlig skyddsutrustning vid hanteringen för att undvika att allvarliga skador uppstår. • Skyddsglasögon • Skyddskläder, handskar och skyddsskor • Dessutom rekommenderas användning av skyddshjälm

2. RENGÖRING, SERVICE OCH UNDERHÅLL






EN BEHÅLLARE SOM INTE RENGÖRS, UNDERHÅLLS OCH BESIKTIGAS ÄR EN HÄLSORISK

2.1 Rengöring

Tvätta behållaren vid behov. Vi rekommenderar minst en gång per år. Behållaren kan rengöras med högtryckstvätt, men ett avstånd på minst 0,5 meter ska hållas till målade ytor. Det går även att använda rengöringsmedel vid rengöring. Om du gör det, skölj två gånger och säkerställ att inga rester finns kvar i behållaren. Vi rekommenderar biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel eller att helt undvika rengöringsmedel genom att tvätta tillräckligt ofta. Tvättfrekvensen beror på återvinningsfraktionen, och behovet av rengöring ska alltid bedömas från fall till fall. Efter rengöring av lyftbehållaren ska de rörliga delarna smörjas, till exempel med sprayvaselin.

Rengöring rekommenderas att utföras före vintern. Samtidigt kan du säkerställa att inget vatten har samlats i behållaren från öppna påfyllningslock eller fuktigt avfall.

2.2 Service och underhåll

Behållarna ska servas och underhållas så att de inte orsakar några hälsorisker, miljöföroreningar, nedskräpning eller säkerhetsrisker för personer som använder eller tömmer dem.

COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Behovet av underhåll på själva behållaren är ganska litet när den används korrekt. För att uppnå en lång livslängd är det dock ytterst viktigt att regelbundet följa upp behållarnas skick då de töms. Fäst uppmärksamhet vid ändringar, såsom repor och sprickor. Om man märker att behållaren har tagit skada ska detta omedelbart meddelas till disponenten, underhållsbolaget eller någon annan som ansvarar för behållaren. Det går enklast att kontrollera behållarens skick då den töms.

Vintertid ska snön avlägsnas från hela behållaren och dess lucka. Om behållaren är utrustad med ett lås, smörj låset (om det är ett iLoq eller annat elektriskt lås får det inte smörjas) och kontrollera låsets funktion.

En grundligare kontroll enligt underhållsprogrammet på följande sida ska genomföras årligen. Iakttagna avvikelser ska omedelbart repareras.

Kontroller som ska utföras årligen och reparationer på basis av dem (kan i huvudsak utföras på fältet):

- Visuell granskning av stombrunnens allmänna skick:

  Kontrollera brunnen och leta efter eventuella sprickor och sänkor. Kontrollera att det inte kommit vatten in i brunnen. Kontrollera skicket på beklädnaden.

- Visuell granskning av locket, lyftutrustningen och lyftsäcken eller lyftbehållaren:

  Leta efter repor, skråmor och andra avvikelser, särskilt kring lyftutrustningen. Gå särskilt noga igenom lyftutrustningens svetsfogar. Skador på lyftutrustningen ska omedelbart repareras. Vid skador som kräver omedelbar reparation ska användningen av behållaren förbjudas tills reparationerna har utförts på ett korrekt sätt. Vid oklara fall i utvärderingen av skadorna kan du fråga tillverkaren om anvisningar.

  Kontrollera skicket på lyftsäcken, om det finns brister ska säcken ersättas med en ny. För att byta säcken ska du öppna skruvarna i hörnen av lyftutrustning, ta bort den gamla säcken och sätta in en ny säck på sin plats. Till sist skruvar du fast skruvarna. Kontrollera så att säcken sitter rätt väg och skruvarna har fästs ordentligt.

- Behållarens märkningar:

  Kontrollera tillverkningsskylten. Om den är skadad ska du skaffa en ny skylt. Kontrollera återvinningsfraktionsskylten och ersätt en skadad skylt med en ny.

- Lås:

  Om behållaren är försedd med ett lås ska detta smörjas (om det är iLoq eller annat elektriskt lås får detta inte smörjas) och dess funktion kontrolleras.

- Tvätta behållaren.

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001